

Přepočtová tabulka velikostí obuvi

Dětské velikosti

Délka (mm)	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200				
EU	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
UK	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5
US	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	
Asie	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	19.5	20				

Velikosti pro dospělé

Délka (mm)	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320								
EU	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56								
UK	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17
US (muži)	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	
US (ženy)	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17			
Asie	20	20.5	21	21.5	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25	25.5	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5	32								

Pro udávání velikostí obuvi se používá **číslo velikosti obuvi**. Jedná se o zcela specifický číselný systém, který navíc není mezinárodně zcela sjednocen.


Prakticky existují celkem **čtyři různé systémy značení velikosti bot**:

Anglický systém

- o **anglický systém palcový** - odstupňování po 1/3 palce = 8,467 mm s tím, že zvlášť jsou číslovány boty dětské a boty pro dospělé
 - o dětské boty od 4 do 8 palců mají čísla 1 až 13
 - o od délky 8,33 palce (tedy od 211,7 mm) začíná nové číslování bot pro dospělé opět od čísla 1 až do 13

Tento systém udává délku chodidla.

značení dle níže uvedené tabulky šířek obuvi

	F 1/2	Pro úzké chodidlo
	G	Pro normální šířku chodidla
	H a H 1/2	Pro široké chodidlo
	K	Pro širší a citlivé chodidlo
	XW	Extra Weit široké chodidlo

ŠÍŘKA OBUVI

Šíře je označena uvnitř boty **písmenem** nebo **číselným znakem**

- E 05 nejužší šířka, u nás se v podstatě nevyskytuje
- F 06 úzká, štíhlá noha (používáno zejména u dámské společenské obuvi)
- G 07 standardní, nejvíce používaná střeoevropská šíře dámské i pánské obuvi**
- H 08 širší typ obuvi, vhodná zejména pro zimní obuv
- I 09 širší typ, používá se hlavně u pracovní nebo lovecké obuvi
- CH 13 široký typ kopyta pro pracovní obuv
- K 10 nejširší typ kopyta pro pracovní obuv
- EE 11 úzké, tzv. americké kopyto.